

## ステインプロテクターS (OXC-334)

### 【製品概要】

ステインプロテクターSはフッ素およびシリコン樹脂を主成分とした塗膜型汚れ防止剤です。コンクリートおよび石材に塗布することで耐候性の高い超極薄の塗膜(0.2~0.3 μm)を形成します。この塗膜は石材に対して撥水作用を与えて石材への汚れの付着を防止し、汚れが付着しても簡単に洗浄出来るになります。

ホルムアルデヒドを含んでおりません。

### 【製品性状】

製品名	ステインプロテクターS (OXC-334)
外 観	無色透明低粘性の液体
主成分	フッ素及びシリコン樹脂
溶 剤	火気厳禁 第四類第二石油類 (第二種有機溶剤含有)
貯蔵性	12 ヶ月 (30°C以下密閉状態で保管)
用 途	コンクリート及び石材全般の汚れ防止及び表面劣化防止

### 【荷姿】

ステインプロテクターS (OXC-334) 13kg 入角缶

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。

株式会社 O S H I R O X

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55

E-mail : info@oshirox.jp

Web : <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通 1-3-17

### 【標準塗布量】

石材の種類、気温、素材の乾燥度によって異なりますが、5～20 m<sup>2</sup>/リットル程度としてください。

### 【洗浄方法】

石材に付着している泥汚れ、油汚れ、スケールなどを汚れに適した弊社洗浄剤で取り除き、丁寧に水洗いしてください。

### 【乾燥】

石材に付着している水分を乾いたウェスまたはモップなどでよく拭き取り、乾燥しやすい状態にしてそのまま乾燥させてください。湿気があるとステインプロテクターSは施工できませんので、必ず乾燥していることを確認してから施工してください。

### 【使用方法】

- ・刷毛、ウェス、またはスプレーなどで御影石へのコート剤の吸収がなくなるまで塗布してください。
- ・御影石の表面に残っているコート剤を綺麗なウェスで拭き取ります。
- ・このまま乾燥させます。乾燥には2時間程度かかり、完全硬化にはさらに10日程度かかります。

### 【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 石材の泥汚れ、油汚れ、スケールはコートの浸透及び密着を阻害するため、必ず弊社洗浄剤で洗浄し、よく乾燥させてから使用してください。
3. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
4. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
5. 消防法危険物の第四類第二石油類非水溶性液体に該当しますので、法に応じた保管および取扱が必要です。
6. 他の溶剤で希釈することなく原液で使用してください。
7. 色相の変化を見るために必ずサンプルにて試し塗りを行ってください。
8. 硬化時間は、溶剤の揮発が終了すると少しずつ硬化していきますが、気温によって多少異なります。
9. 30℃以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
10. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
11. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
12. 使用した器具はシンナーなどで十分に洗浄してください。
13. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
14. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。