

## ステインプロテクタースーパーハード (OXC-345AB)

### 【製品概要】

ステインプロテクタースーパーハードは高重合フッ素を主成分とした2液性の塗膜型汚れ防止剤です。弊社のプライマー（オシロックプライマー）を塗布後に使用することでコンクリートを含むあらゆる石材に強く密着します。ステインプロテクタースーパーハードは鉛筆硬度で3Hと固い一方で、素材の伸縮にもある程度対応します。

特にバーナー仕上げの御影石に塗布することで汚れの付着を防止し、付着しても簡単に洗浄できるようになります。ホルムアルデヒドを含んでおりません。

### 【製品性状】

製品名	ステインプロテクタースーパーハード (OXC-345AB)
外 観	無色透明低粘性の液体
主成分	高重合フッ素樹脂
溶 剤	火気厳禁 第四類第一石油類（第二種有機溶剤含有）
貯蔵性	12ヶ月（30℃以下密閉状態で保管）
用 途	コンクリート、石材全般、金属、プラスチックの汚れ防止

### 【荷姿】

ステインプロテクタースーパーハード A (OXC-345A)	13kg 入角缶
ステインプロテクタースーパーハード B (OXC-345B)	13kg 入角缶

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。

株式会社 O S H I R O X

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55

E-mail : [info@oshirox.jp](mailto:info@oshirox.jp)

Web : <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通 1-3-17

### 【標準塗布量】

素材の種類、気温、素材の乾燥度によって異なりますが、20～30 m<sup>2</sup>/リットル程度としてください。

### 【洗浄方法】

躯体に付着している泥汚れ、油汚れ、スケールなどを汚れに適した弊社洗浄剤で取り除き、丁寧に水洗いしてください。

### 【乾燥】

躯体に付着している水分を乾いたウェスまたはモップなどでよく拭き取り、乾燥しやすい状態にしてそのまま乾燥させてください。湿気があるとステインプロテクタースーパーハードは施工できませんので、必ず乾燥していることを確認してから施工してください。

### 【プライマー塗布】

ステインプロテクタースーパーハードを塗布する前に弊社のプライマーであるオシロックプライマーを塗布してください。オシロックプライマーについては取扱説明書をご覧ください。

### 【使用方法】

- ・ステインプロテクタースーパーハード A とステインプロテクタースーパーハード B を 1:1 で混合します。
- ・コンクリートに塗布する場合は原液、その他の石材の場合はオシロックスゾルで 2 倍に希釈します。
- ・刷毛、ローラー、またはスプレーなどで均等に塗布してください。
- ・このまま乾燥させます。乾燥には 2 時間程度かかり、完全硬化にはさらに 10 日程度かかります。

### 【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 躯体の泥汚れ、油汚れ、スケールはコートの浸透及び密着を阻害するため、必ず弊社洗剤で洗浄し、よく乾燥させてから使用してください。
3. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
4. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
5. 消防法危険物の第四類第一石油類非水溶性液体に該当しますので法に応じた保管および取扱が必要です。
6. 色相の変化を見るために必ずサンプルにて試し塗りを行ってください。
7. 硬化時間は、溶剤の揮発が終了すると少しずつ硬化していきますが、気温によって多少異なります。
8. 30°C以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
9. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
10. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
11. 他社製品と併用することにより本製品の密着が阻害されるため、他社製品との併用はおやめください。
12. 使用した器具はシンナーなどで十分に洗浄してください。
13. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
14. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。