

シミクリーナー (OXW-339)

【製品概要】

シミクリーナーはコンクリートおよび石材の濡れシミや黄変の除去に特化した酸性の洗浄剤です。フッ素化合物および塩酸を含有していないため、御影石が焼けたり(ツヤボケ) 塩素による黄変が起こることはありません。さらに湿布処理による長期間(数日間) 静置によりしつこい汚れに対しても効果的です。ホルムアルデヒドを含んでおりません。

【製品性状】

製品名	シミクリーナー (OXW-339)
外 観	無色透明液体
主成分	酸化剤、漂白剤、及びその安定化剤 医薬用外劇物
貯蔵性	12 ヶ月 (30°C以下密閉状態で保管)
用 途	コンクリートおよび石材のシミ抜き及び黄変の除去

【荷姿】

シミクリーナー (OXW-339)

20kg ポリ容器

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。

株式会社 O S H I R O X

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55

E-mail : info@oshirox.jp

Web : <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通 1-3-17

【標準塗布量】

コンクリートおよび石材の種類や汚れの状態によって異なりますが200～500 m²/20 kg 程度としてください。

【使用方法】

- ・刷毛などでコンクリートおよび石材のシミへ、シミクリーナーを塗布してください。
- ・30分ほど放置した後に丁寧に水洗いを行い、洗剤を完全に洗い流します。
- ・しつこい汚れの場合には和紙や養生シートを使用して湿布処理を行い、数日間静置します。

【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 色相や性状の変化を見るために必ずサンプルにて試験を行ってください。
5. 30℃以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
6. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
7. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
8. 他社製品と併用することにより本製品の浸透が阻害されるため、他社製品との併用はおやめください。
9. 使用した器具は水や中性洗剤などで十分に洗浄してください。
10. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
11. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。